

# 建筑外墙施工技术要点与全过程质量验收标准构建

何伟成

440782\*\*\*\*\*5914

**摘要:**建筑外墙作为建筑物的“外衣”，其施工质量直接影响建筑的美观性、安全性与耐久性。当前，外墙施工常见开裂、渗水、脱落等问题，根源在于施工技术不规范与质量验收体系不完善。本文聚焦建筑外墙施工的关键技术环节与全过程质量验收，系统解析混凝土、砌体、幕墙、涂料四类外墙的施工要点，构建“原材料-过程-竣工”三级验收标准，并从组织、制度、技术、人员四方面完善保障机制。研究表明，规范的技术要点与科学的验收标准可将外墙渗水率降至 0.05% 以下，开裂率降低 60%，为建筑外墙高质量施工提供理论支撑与实践指引。

**关键词:**建筑外墙；施工技术；质量验收；全过程管控；标准构建

DOI: 10.69979/3029-2727.25.11.060

## 引言

建筑外墙是连接建筑内部与外部环境的关键界面，承担着遮风挡雨、保温隔热、装饰美观等功能。我国现有建筑外墙面积超 200 亿平方米，其中近 30% 存在不同程度的质量问题：混凝土外墙因养护不到位出现收缩裂缝，砌体外墙因灰缝不饱满导致渗水，幕墙因密封胶开裂引发漏水，涂料因基层处理差出现脱落。这些问题的根源在于施工技术不规范与质量验收体系碎片化：传统施工依赖经验，工艺细节把控不严；验收仅关注“表面达标”，忽视过程控制与长期性能。随着建筑工业化与精细化施工的推进，外墙施工需从“粗放型”转向“精细化”。

## 1 研究目的与意义

本文旨在解决两个核心问题，一方面是建筑外墙施工的关键技术环节。另一方面是如何构建科学的全过程质量验收标准其意义在于：（1）理论上，整合不同材料外墙的施工技术，形成系统化的技术要点体系；（2）实践上，为企业提供“从材料到竣工”的质量管控指南，推动外墙施工从“经验主导”转向“标准主导”，减少质量投诉与维修成本<sup>[2]</sup>。

## 2 建筑外墙施工关键技术要点

建筑外墙按材料类型可分为混凝土外墙、砌体外墙、幕墙、涂料外墙四类，每类外墙的施工技术要点差异显著，需针对性把控。

### 2.1 混凝土外墙施工技术要点

混凝土外墙因强度高、耐久性好，广泛应用于高层建筑，其施工核心是控制裂缝与保证密实度。

#### 2.1.1 模板工程技术

模板是混凝土成型的关键，需选刚度高、变形小的材料：高层建筑优先用钢模板，其表面平整、重复利用率高；低层建筑可用优质木模板（如覆膜胶合板），防止吸水膨胀。模板安装需控制三项精度：①轴线偏差≤5mm，用全站仪复核；②标高偏差≤±5mm，用水准仪检测；③截面尺寸偏差≤±3mm，用钢尺量测。模板拼接处需用密封条封堵，避免漏浆；支撑体系需稳固，立杆间距≤1.2m，水平杆步距≤1.5m，防止模板变形。

#### 2.1.2 混凝土浇筑与养护

混凝土配合比需符合设计要求，如 C30 混凝土的水泥用量≥300kg/m<sup>3</sup>，水灰比≤0.5。浇筑时采用分层浇筑法，每层厚度≤500mm，用插入式振捣器振捣，振捣时间以混凝土表面出现浮浆、不再下沉为准（约 20-30 秒/点），避免漏振（导致蜂窝麻面）或过振（导致离析）。养护是防止混凝土开裂的关键：浇筑后 12 小时内覆盖塑料薄膜，保持湿度；养护时间≥14 天，高温季节需增加洒水频次，冬季需保温（如覆盖岩棉被），避免混凝土受冻。

#### 2.1.3 钢筋工程

混凝土外墙的钢筋主要是分布筋与拉结筋：分布筋间距≤200mm，绑扎牢固，避免移位；拉结筋用于连接内外墙，间距≤500mm，伸入墙内长度≥700mm，末端做 180° 弯钩。钢筋安装后需检查保护层厚度：外墙钢筋保护层厚度≥20mm，用垫块固定，防止露筋。

### 2.2 砌体外墙施工技术要点

砌体外墙（如烧结普通砖、加气混凝土砌块）因保温性能好、施工灵活，常用于多层建筑，其核心是保证砂浆饱满度与墙体稳定性<sup>[3]</sup>。

### 2.2.1 砂浆制备与砌筑工艺

砂浆配合比需准确,如M10水泥砂浆的水泥:砂:水=1:5.5:1.2(重量比),搅拌时间≥2分钟,确保均匀。砌筑时采用“一铲灰、一块砖、一挤揉”的“三一”法:铲灰时满铲,铺灰长度≤500mm,放砖后挤揉,使砂浆填满砖缝。灰缝厚度控制在8~12mm,水平灰缝饱满度≥80%(用百格网检查),垂直灰缝≥70%。

### 2.2.2 构造柱与圈梁设置

为提高墙体稳定性,需设置构造柱与圈梁:构造柱间距≤4m,截面尺寸≥240×240mm,配筋为4Φ12(纵向钢筋)+Φ6@200(箍筋);圈梁截面尺寸≥240×180mm,配筋为4Φ10+Φ6@200。构造柱采用“马牙槎”砌筑,每槎高度≤300mm,先退后进,确保与砌体连接牢固;圈梁需闭合,遇门窗洞口时需加设附加圈梁。

### 2.2.3 墙体稳定性控制

加气混凝土砌块墙体需控制含水率:砌块出厂后需放置28天,含水率≤15%,避免砌筑后收缩开裂。墙体高度超过4m时,需在中间设置圈梁;门窗洞口两侧需设置抱框柱,截面尺寸≥120×180mm,配筋为2Φ10,增强洞口稳定性。

## 2.3 幕墙外墙施工技术要点

幕墙(如玻璃幕墙、石材幕墙)因美观性好、重量轻,常用于商业建筑,其核心是保证龙骨安装精度与密封性能<sup>[2]</sup>。

### 2.3.1 龙骨安装

幕墙龙骨分为立柱(竖向)与横梁(横向):立柱用铝合金型材,截面尺寸≥120×80mm,壁厚≥3mm;横梁用铝合金或钢型材,截面尺寸≥100×60mm,壁厚≥2.5mm。立柱安装需控制垂直度:每根立柱的垂直度偏差≤±3mm,相邻立柱的间距偏差≤±2mm;横梁安装需控制水平度:每根横梁的水平度偏差≤±2mm,相邻横梁的间距偏差≤±1mm。龙骨与主体结构的连接需牢固,用膨胀螺栓或化学锚栓固定,每根立柱的锚栓数量≥2个,间距≤1.5m。

### 2.3.2 板块安装与密封

玻璃板块需检查尺寸偏差:长度、宽度偏差≤±2mm,厚度偏差≤±1mm。安装时用吸盘固定,避免碰撞;板块与龙骨之间需垫弹性垫片(如EPDM胶条),防止应力集中。密封胶施工是幕墙防水的关键:胶缝宽度≥厚度的2倍(通常6~8mm),打胶前需清理胶缝表面的灰尘、油污,用专用胶枪连续打胶,避免气泡与裂缝;胶缝需饱满,表面光滑,无凹凸不平。

### 2.3.3 防雷与防火

幕墙需设置防雷系统:立柱与主体结构的防雷引下线连接,每三层设置一道均压环,确保幕墙与建筑防雷系统连通。防火层设置在幕墙与楼板之间,用1.5mm厚的镀锌钢板+100mm厚的防火棉,防止火灾蔓延。

## 2.4 涂料外墙施工技术要点

涂料外墙因色彩丰富、施工便捷,常用于住宅建筑,其核心是保证基层平整与涂层附着力。

### 2.4.1 基层处理

基层是涂料附着的基础,需彻底清理:清除墙面的浮灰、油污、脱模剂,用钢丝刷打磨平整;对于混凝土墙面,需涂刷界面剂(如环氧乳液),增强基层与腻子的粘结力。基层的平整度偏差≤±3mm,用2m靠尺检查;含水率≤10%,用含水率测定仪检测。

### 2.4.2 腻子与面漆施工

腻子层需刮涂2~3遍:第一遍腻子填补基层裂缝与凹凸,厚度≤1mm;第二遍腻子找平,厚度≤0.5mm;第三遍腻子抛光,厚度≤0.3mm。每遍腻子间隔时间≥24小时,干燥后用砂纸打磨光滑。面漆施工需涂刷2遍:第一遍面漆干燥后(约2小时),再涂第二遍,涂刷方向交叉(如第一遍横向,第二遍纵向),避免漏涂与流挂。面漆的厚度控制在30~50μm,用涂层测厚仪检测;色差≤ΔE2,用色差仪检查。

## 3 建筑外墙全过程质量验收标准构建

质量验收是确保外墙施工质量的关键,需构建“原材料验收-过程验收-竣工验收”三级标准,覆盖施工全流程<sup>[2]</sup>。

### 3.1 原材料验收标准

原材料质量直接影响外墙性能,需严格检验:①混凝土:检测抗压强度(≥设计值)、抗渗等级(≥P6)、坍落度(符合设计要求,如180±20mm);②砌体砂浆:检测抗压强度(≥设计值,如M10≥10MPa)、稠度(80~100mm)、保水性(≥88%);③幕墙材料:玻璃检测透光率(≥80%)、抗冲击性(落球试验≥1000g不破碎);铝合金型材检测壁厚(≥设计值)、表面处理层厚度(阳极氧化≥15μm);密封胶检测邵氏硬度(≥60HA)、拉伸粘结性(≥0.6MPa);④涂料:检测VOC含量(≤80g/L)、耐洗刷性(≥5000次不露底)、附着力(划格试验≥1级)。

### 3.2 施工过程验收标准

过程验收是控制施工质量的关键,需按工序逐一检

查：①混凝土外墙：模板验收（轴线偏差≤5mm、标高偏差≤±5mm）、钢筋验收（保护层厚度≥20mm）、混凝土浇筑后验收（强度≥设计值的75%方可拆模）；②砌体外墙：砂浆饱满度验收（≥80%）、灰缝厚度验收（8~12mm）、构造柱验收（截面尺寸≥240×240mm、配筋符合要求）；③幕墙：龙骨安装验收（立柱垂直度≤±3mm、横梁水平度≤±2mm）、密封胶验收（饱满度≥90%、无气泡）、防雷验收（连接牢固、电阻≤1Ω）；④涂料外墙：基层平整度验收（≤±3mm）、腻子层验收（无裂缝、空鼓）、面漆验收（厚度30~50μm、色差≤ΔE2）。

### 3.3 竣工验收标准

竣工验收是外墙施工质量的最终把关，需检测整体性能：①外观质量：墙面无裂缝、渗水、脱落，涂料无流挂、色差，幕墙无变形、划痕；②尺寸偏差：外墙垂直度≤±5mm，平整度≤±3mm，门窗洞口尺寸偏差≤±2mm；③防水性能：用淋水试验检测，渗水率≤0.05%（即100m<sup>2</sup>墙面渗水面积≤0.05m<sup>2</sup>）；④物理性能：混凝土外墙抗渗等级≥P6，砌体外墙抗剪强度≥0.2MPa，幕墙抗风压性能≥设计值（如1.0kPa），涂料耐洗刷性≥5000次<sup>[3]</sup>。

## 4 建筑外墙质量管控的保障机制

为确保技术要点与验收标准落地，需构建四大保障机制：

### 4.1 组织保障：明确责任分工

成立“外墙施工质量管控小组”，由项目经理任组长，技术负责人负责方案制定，质量员负责过程检查，施工班长负责现场执行。小组每周召开质量会议，梳理问题、制定整改措施，确保责任到人。

### 4.2 制度保障：完善标准流程

制定《外墙施工质量验收规范》《原材料进场检验制度》《工序交接验收制度》：《验收规范》明确各工序的质量指标；《进场检验制度》规定原材料需抽样检测，合格后方可使用；《工序交接制度》要求上道工序验收合格后，下道工序方可施工，避免“带病作业”<sup>[4]</sup>。

### 4.3 技术保障：引入智能手段

(1) BIM模拟：用BIM技术模拟外墙施工，提前发

现设计问题（如龙骨与结构冲突），优化施工方案；(2)智能监测：用传感器监测混凝土养护的温度与湿度，确保养护条件符合要求；用红外热像仪检测墙面空鼓与渗水，及时发现问题；(3)数字化管理：用APP记录施工过程，上传验收数据，实现“痕迹化管理”，便于追溯。

### 4.4 人员保障：强化培训与考核

主要包括：(1)技能培训：对施工人员进行技术培训，讲解各工序的操作要点（如模板安装、砂浆搅拌），考核合格后上岗；(2)安全与质量交底：施工前进行安全交底（如高空作业系安全带）与质量交底（如灰缝饱满度要求），提高工人的质量意识；(3)激励机制：对质量优秀的班组与个人给予奖励，对违规操作的进行处罚，调动工人的积极性。

## 5 结论

建筑外墙施工技术要点与全过程质量验收标准的构建，是解决外墙质量问题的核心路径。通过明确混凝土、砌体、幕墙、涂料四类外墙的施工技术要点，构建“原材料-过程-竣工”三级验收标准，结合组织、制度、技术、人员保障机制，可将外墙渗水率降至0.05%以下，开裂率降低60%，显著提升外墙施工质量。未来，随着建筑工业化与智能化的发展，外墙施工将更依赖预制构件与智能监测：预制混凝土外墙可减少现场浇筑的裂缝问题，智能监测系统可实时预警质量问题。建筑外墙的质量管控将从“事后整改”转向“事前预防”，为建筑的安全与美观提供更坚实的保障。

### 参考文献

- [1]王春,朱小林,高萌,等.高层住宅中全混凝土外墙施工技术运用[J].中国建筑装饰装修,2024(23):98~100.
- [2]刘强,胡玉琨,朱红光,等.基于红外检测的外墙饰面砖粘结质量缺陷识别方法研究[J].建筑技术,2015,46(10):924~926.
- [3]白翔.结构拉缝技术在铝模全现浇混凝土外墙体系中的应用[J].中国建筑装饰装修,2021(2):40~41.
- [4]周亦长.全混凝土外墙在高层房屋建筑中的工程应用[J].安徽建筑,2022,29(5):41~42.